

# ESPRIT III E55™

## K636 - Instrukcja obsługi

### MANIPULATOR PRZEWODOWY LED

**Off** (czerwona):

- WŁ = Rozbrojona  
WYŁ = Uzbrojona  
Szybko miga = System rozbrojony w alarmie (np. linia 24 godzinna)

**AC**

- WŁ = Zasilanie centrali OK  
WYŁ = Brak zasilania centrali



= Naciśnij raz + **[KOD GŁÓWNY]** aby wejść w menu

**Stan linii:**

Numery od [1] do [10] reprezentują odpowiednio linie od 1 do 10. Linie otwarte lub w trybie opóźnienia na wejście będą podświetlone podczas gdy linie w alarmie będą migały.



K636

**Arm** (czerw), **Sleep** (żół), **Stay** (ziel):

- WŁ = Partycja uzbrojona  
WYŁ = Partycja rozbrojona  
Miga = Opóźnienie wyjścia  
Szybko miga\* = Opóźnienie wyjścia (ostanie 10 sekund)  
Szybko miga\* = Partycja w alarmie

\* **Sygnalizacja dźwiękowa:**

- Ciągła = Alarm,  
Przerywana = Alarm pożarowy  
Wolne impulsy = Początek opóźnienia na wyjście  
Szybkie impulsy = Ostatnie 10 sekund opóźnienia na wyjście

**[TBL]** Wyświetlanie awarii

WŁ = Wystąpiła awaria w systemie

**[MEM]** Wyświetlanie alarmów

WŁ = Wystąpiła alarm w systemie

**[BYP]** Wyświetlanie pomijania linii

WŁ = Linia pominięta

### UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE

**ABY UZBROIĆ GDY WYCHODZISZ...**



**W trybie pełnym [ARM]:**

1. Zamknij wszystkie linie należące do uzbrajanej partycji.
2. Naciśnij klawisz **[ARM]**.
3. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]**.

**ABY UZBROIĆ GDY ZOSTAJESZ...**



**W trybie obwodowym [STAY]:**

1. Naciśnij klawisz **[STAY]**.
2. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]\***.

**W trybie nocnym [SLEEP]:**

1. Naciśnij klawisz **[SLEEP]**.
2. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]\***.

**Aby rozbroić:**  
**[OFF] + [KOD UŻYTKOWNIKA]\***

\* Jeśli jest taka potrzeba należy nacisnąć klawisz 1 lub 2 odpowiadający 1 lub 2 partycji. Aby rozbroić obie partycje naciśnij klawisze 1 i 2 kolejno.

## ALARMY PANIC

Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic należy przycisnąć i przytrzymać następującą kombinację klawiszy manipulatora.

Typ alarmu	Kombinacja klawiszy
Policyjny	[1] & [3]
Medyczny	[4] & [6]
Pożarowy	[7] & [9]

## WYŚWIETLANIE AWARII

W przypadku zaistnienia awarii w systemie zostanie podświetlony klawisz **[TBL]** manipulatora.

1. Naciśnij klawisz **[TBL]**. Zacznie on migać i jednocześnie zostanie podświetlony numer identyfikujący rodzaj awarii.
2. Lista rodzajów awarii jest wyszczególniona w instrukcji obsługi systemu. W przypadku gdy jest to awaria której nie można samemu usunąć, należy zadzwonić po pomoc instalatora.

Naciśnij klawisz **[CLEAR]** aby wyjść.

## WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Aby wyświetlić linie w alarmie które wystąpiły w czasie ostatniego uzbrojenia systemu:



1. Rozbrój system.
2. Naciśnij klawisz **[MEM]**.
3. Linie które były w alarmie w czasie ostatniego uzbrojenia zostaną podświetlone.
4. Naciśnij **[CLEAR]** aby wyjść.

## USTAWIENIA MANIPULATORA

Aby wyciszyć manipulator:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[CLEAR]** przez 6 sekund aby włączyć / wyłączyć wyciszenie manipulatora.

Aby zmienić stopień podświetlenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  ] przez 3 sekundy.
2. Klawisz **[MEM]** zostanie podświetlony.
3. Naciskaj klawisz  ] do momentu uzyskaniażądanego poziomu.
4. Naciśnij **[CLEAR]** lub **[ENTER]** aby wyjść.

## PROGRAMOWANIE POMIJANIA LINII

Linie pominięte pozostaną nieaktywne po uzbrojeniu partycji.

1. Naciśnij klawisz **[BYP]**.
2. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]**.
3. Wszystkie otwarte linie zostaną podświetlone. Wybierz dowolną linię którą chcesz pominąć wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: linia 3 = 03). Wybrana linia zostanie podświetlona.
4. Naciśnij klawisz **[ENTER]** aby zapisać i wyjść z programowania pomijania.

## PROGRAMOWANIE LINII GONGOWEJ

Linia gongowa umożliwia sygnalizację dźwiękiem manipulatora otwarcia wybranej linii.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[▼]** przez 3 sekundy.
2. Wybierz linie która ma zostać zdefiniowana jako gongowa wpisując numer w formacie 2 cyfrowym (np: 01). Programowana linia zostanie zapisana jako lini gongowa i podświetlona.
3. Naciśnij **[ENTER]** aby wyjść.

OMC Industrial Sp. z o.o.  
Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox  
ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa  
tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21  
e-mail: sprzedaz@omc.com.pl

P ▲ R ▲ D O X<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

www.omc.com.pl

MK 08/2009

K636-IOBS1