

# MAGELLAN™

## MG-32LCD - Instrukcja obsługi

Wszystkie informacje o stanie systemu w trybie tekstowym na ekranie LCD.

### dioda AC

WŁ = Zasilanie OK  
WYŁ = Zasilanie brak

### dioda StayD

WŁ = StayD włączony  
WYŁ = StayD wyłączony



Użycie strzałek umożliwia przejście między kolejnymi funkcjami lub opcjami.

### Klawisze

- = Naciśnij + [KOD GŁÓWNY] aby wejść w menu systemu
- = Naciśnij i przytrzymaj aby wejść w menu manipulatora
- = Naciśnij i przytrzymaj aby programować dźwięki manipulatora

## Jak Uzbroić System

### Wychodząc z domu...



W trybie pełnym :

1. Sprawdź czy wszystkie linie są zamknięte.
2. Naciśnij klawisz [ARM].
3. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA].

### Zostając w domu...



W trybie obwodowym:

1. Naciśnij klawisz [STAY].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]\*.

W trybie nocnym:

1. Naciśnij klawisz [SLEEP].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]\*.

### Aby rozbroić [OFF] + [KOD UŻYTKOWNIKA]\*

\* Jeśli system jest podzielony na partycję wciśnij klawisz 1 dla partycji 1 lub klawisz 2 dla partycji 2.  
Aby uzbroić obie partycje wciśnij oba klawisze 1 i 2 kolejno.

## Wyświetlanie Awarii

Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o awarii w momencie wystąpienia.

1. Naciśnij klawisz **[TBL]**. Informacja o awarii zostanie wyświetlona. Naciśnij klawisze **[▲]** i **[▼]** jeśli konieczne jest przewinięcie informacji.
2. Zapoznaj się z informacją o awarii zawartą w instrukcji obsługi systemu. Jeśli nie jest możliwe usunięcie awarii własnoręcznie skontaktuj się z instalatorem systemu.
3. Naciśnij **[CLEAR]** aby wyjść.

## Alarmy Panic

Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic należy przycisnąć i przytrzymać następującą kombinację klawiszy manipulatora przez 2 sekundy.

| Typ alarmu | Kombinacja klawiszy manipulatora |
|------------|----------------------------------|
| Policyjny  | <b>[1] &amp; [3]</b>             |
| Medyczny   | <b>[4] &amp; [6]</b>             |
| Pożarowy   | <b>[7] &amp; [9]</b>             |

## Programowanie Pomijania Linii

Linie pominięte będą nieaktywne po uzbrojeniu systemu.

1. Naciśnij klawisz **[BYP]**.
2. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]**.
3. Wybierz dowolną linię którą chcesz pominąć wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: linia 3 = 03).
4. Naciśnij klawisz **[ENTER]** aby zapisać i wyjść.

## Wyświetlanie Alarmów

Aby wyświetlić linie w alarmie które wystąpiły w czasie ostatniego uzbrojenia systemu:

1. Rozbrój system.
2. Naciśnij klawisz **[MEM]**.
3. Linie które były w alarmie w czasie ostatniego uzbrojenia zostaną wyświetlone.
4. Naciśnij **[CLEAR]** aby wyjść.